

No.505 ヨーデル

DIA SPRAY

500mL

詳しくは裏面をご覧ください。

ダイヤスプレー

No.505 ヨーデル 500mL



4 977263 005058

用途

- 家庭園芸 ○いけ花 ○理美容 ○アイロンかけ
- クリーナー用 ○消毒用 ○その他

特長

●霧が細かい

ダイヤスプレー 独自の優れたピストン構造はよい噴霧力を発揮します。

●軽いハンドル操作

シリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多く掛かりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるのて軽く噴霧できます。

●手にフィットする設計

ハンドルと本体後部の間が短いので握りやすく指が疲れません。

●倒れにくいデザイン

ボトルの底部が広く安定性がよい。

●霧の角度が調節できるノズル

ノズルをしめると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、さらにゆるめると直射になります。



日本製

| | |
|----|----------------------------|
| 材質 | 本体……ポリプロピレン ボトル……ポリエチレン |
|----|----------------------------|

使用上の注意

- ・ご使用前によく読んで正しくご使用ください。
- ・必要なときに読めるよう、この袋は保管してください。

- 塗料・洗濯用のリ・溶剤(シンナー等)・溶剤を含有する薬品・酸性およびアルカリ性の強い薬品は絶対に使用しないでください。
- 柑橘類オイル(オレンジオイル・リモネン等)を含有する薬品は使用しないでください。
- 60℃以上のお湯は使用しないでください。
- 水和剤(粉末状)はシリンダーに傷を付け、シリンダーから液が漏れたり、ノズルの穴つまりの原因になりますので使用しないでください。
- 殺虫剤・消毒剤を使用する場合は必ず規定の倍率に薄めて使用してください。
- 薬液の使用後は真水で数回噴霧して本器内部とボトルを洗浄してください。
- 火のそばや高熱の所・日光(紫外線)のあたる所に置かないでください。
- 落としたりして強い衝撃を与えないようにお取り扱いください。

※ 水和剤のご使用は **ダイヤスプレー** プレッシャー式噴霧器(蓄圧式)をご利用ください。

※ 有機溶剤系のご使用は **ダイヤスプレー** エクセレントシリーズをご利用ください。

噴霧検査の水がボトルの中に残っていることがありますが無害なので安心してご使用ください。



株式会社

フルプラ

〒110-0016 東京都台東区台東 3-11-6

TEL 03-3834-0331 <http://www.furupla.co.jp/>

2021.10.03